



ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZASAD BHP PRZY EKSPLOATACJI RUSZTOWAŃ

WWW.PIGR.PL
INFORMACJE TECHNICZNE
DATA 01-10-2010

Zestawienie najważniejszych zasad bhp przy eksploatacji rusztowań

1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa prac na wysokości należy ograniczać liczbę niebezpiecznych operacji roboczych oraz stosować urządzenia zabezpieczające pracowników niezależnie od ich woli i decyzji. Efekt ten można osiągnąć przez odpowiednie przygotowanie dokumentacji technologiczno – organizacyjnej zawierające wytyczne bezpiecznego prowadzenia robót.
2. Kierowanie pracami na wysokości należy powierzać osobom mającym właściwe uprawnienia, przygotowanie techniczne oraz praktykę zawodową.
3. W pracach na wysokości należy stosować urządzenia zabezpieczające pracowników niezależnie od ich woli i decyzji
4. Podczas prac na wysokości należy dokonywać kontroli stanowisk a zwłaszcza prawidłowości usytuowania i zamocowania urządzeń zabezpieczających.
5. Przy budowlach i budynkach należy wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować znakami ostrzegawczymi.
6. Urządzenia podstawowe służące do transportu poziomego i pionowego należy obsługiwać zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa.
7. Przed dopuszczeniem do pracy pracowników należy przeszkolić w zakresie bezpiecznego wykonywania robót informując o zagrożeniach związanych z pracą.
8. Do prac na rusztowaniu wolno przystąpić dopiero po komisyjnym jego odbiorze. Po przerwie w użytkowaniu spowodowanej w szczególności niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy dokonać ponownej kontroli technicznej.
9. Po przerwie w użytkowaniu spowodowanej w szczególności niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy dokonać ponownej kontroli technicznej.
10. Pomostów rusztowań nie wolno przeciągać materiałami ani ludźmi.
11. Na rusztowaniu powinna znajdować się tablica informująca o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu pomostów.
12. Wchodzić i schodzić z rusztowania można tylko po drabinach ustawionych w ciągach komunikacyjnych.
13. Pracownicy pracujący na kilku poziomach rusztowania nie powinni znajdować się bezpośrednio jeden nad drugim.
14. Bezwzględnie zabronione jest zrzucanie z rusztowania nawet z nie wielkiej wysokości gruzu i zużytych materiałów.
15. Gruz i zużyte materiały należy z rusztowania transportować w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.
16. Poruszając się po rusztowaniu należy unikać przechodzenia i przebywania pod podnoszonym materiałem.
17. Rusztowań koźlowych nie wolno podwyższać za pomocą skrzyń i innych przedmiotów. Nie wolno ich również ustawiać na pomoście w celu podwyższenia stanowiska pracy.